

## Hochlastzeitfenster für 2022 nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

| <b>Entnahmezone</b>   | <b>Winter<br/>01.12. - 28.02</b>  | <b>Frühjahr<br/>01.03. - 31.05.</b>                | <b>Sommer<br/>01.06. - 31.08.</b>   | <b>Herbst<br/>01.09. - 30.11.</b>                  |
|-----------------------|---|--|---|--|
| <b>Mittelspannung</b> | 09:00 Uhr bis 09:15 Uhr<br>11:15 Uhr bis 11:45 Uhr<br>12:30 Uhr bis 12:45 Uhr | 08:45 Uhr bis 10:00 Uhr<br>13:45 Uhr bis 15:00 Uhr | 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr<br>09:45 Uhr bis 10:30 Uhr                            | 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr                            |
| <b>Umspannung</b>     | 07:15 Uhr bis 07:30 Uhr<br>08:15 Uhr bis 09:15 Uhr<br>11:45 Uhr bis 12:00 Uhr | 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr                            | 07:00 Uhr bis 07:15 Uhr<br>08:00 Uhr bis 08:45 Uhr<br>09:45 Uhr bis 10:15 Uhr | 07:15 Uhr bis 07:30 Uhr<br>07:45 Uhr bis 08:00 Uhr |
| <b>Niederspannung</b> | 07:45 Uhr bis 09:00 Uhr<br>10:00 Uhr bis 12:15 Uhr<br>17:30 Uhr bis 19:30 Uhr | keine  | keine   | keine  |

### Definintion Hochlastzeitfenster nach Leitfaden der BNetzA:

"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten, da der Eintritt der zeitlichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."

### Jahreszeiten nach Leitfaden der BNetzA:

Frühling            01.03. - 31.05.  
Sommer            01.06. - 31.08.  
Herbst             01.09. - 30.11.  
Winter             01.12. - 28.02.

Umsetzung: Alle Brückentage sind Werktage